

Sr. Instalador:

Para verificar el funcionamiento del sensor de consumo de combustible (conectado a un equipo AVL), intercalar la instalación eléctrica en forma de Y que proveemos; tal cual lo indicado en la figura.

Aclaración: la función de la instalación eléctrica en forma de Y, es cortar la señal para el equipo AVL y permitir la comunicación del SCC con una PC o con el programador de mano Telemetric.

Nota: una vez realizada la verificación, retirar la instalación Y; conectar al equipo AVL y colocar la faja de inviolabilidad (contraer con aire caliente).

